

Schließenanleitung



Drücken Sie langsam die gegenüberliegenden Ecken des Deckels fest an



Drücken Sie jetzt kurz auf jeden Haken an den langen Seiten des Deckels, beginnend mit dem Haken am nächsten zu Ihnen



Anschließend drücken Sie kurz auf jeden Haken an den kürzeren Seiten des Deckels



Kontrollieren Sie, ob jeder Haken verschlossen ist